

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

# МКЗП-МИКРО

Руководство пользователя

3433-202-23566247.РП (версия 1.04 от 08.08.17)



# Содержание

1 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	5
2 ГЛАВНОЕ ОКНО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	6
3 СТРУКТУРА МЕНЮ	8
3.1 Автоматика	9
3.2 Текущие параметры	9
3.3 Журнал событий	
3.4 Дискретные входы и дискретные выходы	
3.5 Уставки сервисные	
3.6 Уставки защит	
3.7 Уставки входов	
3.8 Уставки выходов	
3.9 Настройки блока	14
3.10 Счетчики защит	
3.11 Сервисная информация	
3.12 Задание паролей	

# Перечень сокращений

BB	- вакуумный выключатель;
ЖКИ	- жидкокристаллический индикатор;
МКЗП	- микроконтроллерная защита присоединений;
ПК	- персональный компьютер;
ПО	- программное обеспечение;
ПУ	- панель управления и индикации;
P3A	- релейная защита и автоматика;
РП	- руководство пользователя;
уд	- уровень доступа.

Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления с панелью управления и индикации микроконтроллерной защиты МКЗП-МИКРО. Панель управления позволяет настраивать и управлять блоком защиты без использования персонального компьютера.

Для работы с блоком через ПУ допускаются лица, изучившие настоящее РП, руководство по эксплуатации и паспорт блока МКЗП-МИКРО, имеющие соответствующую группу допуска и подготовку в области промышленной электроники и микропроцессорной техники.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в устройство и его программное обеспечение, связанные с его усовершенствованием, в целом не ухудшающие его характеристики.

# 1 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления и индикации предназначена для местного отображения контролируемых параметров, изменения уставок, просмотра протоколов срабатывания защит и событий. ПУ содержит клавиатуру управления (рисунок 1), ЖКИ и светодиоды, отображающие режимы работы блока и сработавшие защиты.

Клавиатура управления содержит 5 кнопок: 2 кнопки управления перемещением по меню, кнопка «Сброс», кнопка «Ввод» и кнопка «Возврат». Клавиши на панели управления обеспечивают полный доступ к опциям меню устройства с индикацией информации на ЖКИ.

Обозначение	Название	Назначение	
$\otimes$	Отмена	<ol> <li>Выход из меню</li> <li>Отмена ввода уставки или команды</li> </ol>	
٩	Ввод	<ol> <li>Вход в меню</li> <li>Подтверждение ввода уставки или команды</li> </ol>	
СБРОС	Сброс	Квитирование (сброс) защиты	
۲	Вверх, вниз	<ol> <li>Навигация по меню</li> <li>Ввод уставок</li> </ol>	

Клавиши «↑» и «↓» выполнены с функцией автоповтора, которая приводится в действие путем непрерывного удержания любой из этих клавиш в нажатом состоянии. Это может быть использовано при увеличении значений уставок и передвижения по меню: чем дольше клавиша остается нажатой, тем быстрее становится скорость изменения или передвижения.

Светодиоды на ПУ имеют следующие назначения:

- зеленый «промаргивающий» отображает штатный режим работы блока защиты, его исправное состояние;
- красный «МТЗ», «ЗМН», «ЗЗ» срабатывание соответствующей защиты;
- красный «Авария» срабатывание любой из защит.



Рисунок 1. Внешний вид ПУ

# 2 ГЛАВНОЕ ОКНО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

После выдачи питания на устройство производится поочередная проверка светодиодов, на дисплее отображается название предприятия-разработчика.

По окончании тестового контроля устройство перейдет к меню, в котором циклически отображаются основные контролируемые величины: фазные токи, линейные напряжения и текущие дата/время (рисунок 2). Способ отображения циклического меню можно изменить уставкой «Режим данных» в меню «Настройки блока».



Рисунок 2. Главное окно ПУ

Переключение между меню параметров и основным меню МКЗП осуществляется нажатием кнопки «Отмена». Устройство защиты автоматически переходит к индикации текущих параметров через заданное уставкой «Т<sub>возв</sub>» после последнего нажатия на любую из клавиш.

Для увеличения рабочего ресурса индикатора предусмотрено его отключение через 5 минут после последнего нажатия на любую из клавиш. Данную функцию можно отключить уставкой «Режим дисплея» в меню «Настройки блока».

В окне параметров можно также задать текущее время. Так как устройство имеет энергозависимые часы, то после каждого перерыва питания дату и время необходимо ввести вручную. О необходимости корректировки показания часов будет также сигнализировать отображение времени и даты устройством через звездочки («\*»).

Для настройки часов при отображении даты/времени необходимо нажать «Ввод», ввести пароль и задать текущие дату и время (рисунок 3).

Ввод дата/вре	мя
Год: 2	013
Месяц:	09
число месяца	13
часы:	16
Минуты:	23
Секунды:	45

Рисунок 3. Меню настройки даты и времени

# З СТРУКТУРА МЕНЮ

Основное меню панели управления состоит из пунктов, содержащих: параметры устройств автоматики, текущие параметры, сервисную информацию, счетчики срабатывания защиты, журнал событий, состояние и уставки дискретных входов и выходных реле защиты, уставки защит, сервисные уставки, настройки блока, задание паролей.

Нажатием клавиш «↑», «↓» осуществляется перемещение между пунктами меню, клавишами «↓», «×» осуществляется вход/выход в выбранный пункт меню.

Основное меню блока МКЗП

	_ X (1)
Автоматика	<b>* *</b>
Текущие пар-ры	× •
Журнал событий	× •
Дискрет. входы	× •
Дискрет.выходы	× •
Уставки серв-е	× •
Уставки защит	× •
Уставки входов	<ul> <li>€</li> <li>€</li></ul>
Уставки вых-ов	× •
Наст-ки блока	× •
Счетч. защит	× •
Сервис инф-я	× •
Пароли	
	1

Рисунок 4. Структура главного меню ПУ

## 3.1 Автоматика

В пункте меню «Автоматика» после ввода пароля можно ввести и вывести из работы различные функции автоматики (рисунок 5).

```
Автоматика
ТУ: выведен
Разр ЗМН: введен
Разр АПВ:выведен
Разр АЧР1:введен
Разр АЧР2:введен
Разр ЗПН:выведен
Разр УРОВ:введен
```

Рисунок 5. Структура меню «Автоматика»

## 3.2 Текущие параметры

В пункте меню «Текущие параметры» приводятся текущие данные сети и параметры нагрузки:

- фазные напряжения, уровень несимметрии по току и напряжению;
- углы между токами и напряжениями;
- частота сети;
- симметричные составляющие токов и напряжений;
- активная, реактивная и полная мощность;
- текущие параметры защищаемого электродвигателя;
- состояние всех регистров защиты и дискретных входов/выходов. Статус блока отражает внутренние ошибки и информационные биты данных.

Текущие пар-ры	
Ua= 0.00кВ	Крт.тока= 0.000
Ub= 0.00кв	Тепл.имп= 0.0%
Uc= 0.00кВ	Вр. до ОТКЛ= Ос
Uo= 0.00кВ	Вр. до ВКЛ= Ос
IO= 0.007A	Пуск. ток= 0.0А
Уг.Uo/Io=	Bt пуска= 0.0 %
I1= 0.0A	Вр пуска= 0.00с
12= 0.0A	Статус О (<+>)
Ni= 0.0%	Статус 1 (<+>)
U1= 0.01ĸB	Статус 2 (<+>)
U2= 0.01ĸB	Статус 3 (<+>)
Nu= 0.0%	Статус 4 (<+>)
Р = 0 кВт	Статус 5 (<+>)
Q = 0 кВар	Триггер1 (<≠>)
S = 0 кВА	Триггер2 (<⇔>)
•	СтатусМКЗП(<+>)
	Статус АЦП(<+>)

Рисунок 6. Структура меню «Текущие параметры»

#### 3.3 Журнал событий

В пункте меню «Журнал событий» сохраняются аварийные протоколы срабатывания защит, протоколы изменения уставок защит и настроек блока, протоколы штатных действий и суточные протоколы. Количество протоколов – 128.

Аварийные протоколы срабатывания защит формируются в момент фиксации аварийного признака и хранят данные контролируемых параметров сети, состояние регистров защиты, дискретных входов и выходов.

В протоколах штатных действий отображаются события с фиксацией способа изменения, пароля доступа, даты и времени.

Протоколы изменения уставок формируются при изменении любых настроек блока и уставок защит, содержат старое и новое значение уставки, дату и время изменения, способ изменения уставки или настройки (ТУ или ПУ), пароль доступа.

Суточные протоколы формируются через каждые 24 часа с 00:00:00 до 23:59:59. При этом указывается дата и время начального и конечного момента суточного протокола.

В суточных протоколах отображается длительность наличия питания блока, количество включений и аварийных отключений коммутационного аппарата, длительность включенного состояния нагрузки и количество потребленной электроэнергии.



Рисунок 7. Структура меню «Журнал событий»

## 3.4 Дискретные входы и дискретные выходы

Меню «Дискретные входы» отражает состояние дискретных входов: активное состояние – логическая единица 1, пассивное состояние – логический ноль 0. Аналогично, меню «Дискретные выходы» отражает состояние дискретных выходов: активное состояние – логическая единица 1, пассивное состояние – логический ноль 0.

В списке In1 – In2 обозначены физические входы блока, а их назначение отображается в скобках. Остальные элементы списка являются внутренними входами устройства.

Дискретные вход	ды
In1( ):	0
In2():	1
ВКЛ:	0
откл:	1
РПО вход:	0
РПВ вход:	1
Внешнее ОТКЛ1:	0
Внешнее ОТКЛ2:	0
Уставки 2:	0
Неиспр U:	1
Вх провер МТЗ:	0

Диск	эет-	-e	выхо	ды
Реле	к1	(0	ткл)	1
Реле	к2	(E	зкл):	0

Рисунок 8. Структура меню «Дискретные входы» и «Дискретные выходы»

### 3.5 Уставки сервисные

В меню «Уставки сервисные» с введением пароля задаются:

1) уставки настройки параметров последовательного интерфейса RS485 — адрес устройства и скорость передачи информации в сети MODBUS;

2) свободный доступ к изменениям уставок и настроек блока через ТУ;

3) режимы отображения данных и работы индикатора.

Каждая цифра разряда пароля выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

Уст-ки сервисные Адрес ModBus:004 Скр.ModBus:38400 Свбд.доступ:ОТКЛ Реж.данных: АВТО Реж.дисплея: ВКЛ

Рисунок 9. Структура меню «Сервисные уставки»

#### 3.6 Уставки защит

В пункте меню «Уставки защит» производится изменение уставок защит и алгоритмов с введением пароля, каждая цифра разряда выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

Уставки защит Уст1.МТ3-1 Уст1.МТ3-2 Уст1.МТ3-3 Уст2.МТ3-1 Уст2.МТ3-2 Уст2.МТ3-3 ЗМТ ЗНΦ ЗПТ 33-1 33-2 АЧР-1 АЧР-2 ЗМН ЗПН ЗНН υсш Внешнее ОТКЛ-1 Внешнее ОТКЛ-2 АПВ УРОВ Логика упр-ия ВВ Авария 1/2 Неиспр-ть 1/2 Проверка МТЗ

Рисунок 10. Структура меню «Уставки защит»

### 3.7 Уставки входов

В пункте меню «Уставки входов» с введением пароля осуществляется изменение уставок дискретных входов.

Входным сигналам присваиваются: логический ноль 0 — пассивное состояние дискретного входа, логическая единица 1 — активное состояние дискретного входа, номер — программирование дискретного входа на соответствующий входной сигнал. Каждая цифра разряда пароля выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

На один физический вход можно назначить не более одного внутреннего входа.

Уставки вход	ов
ВКЛ:	0
ОТКЛ:	0
РПО вход:	In2
РПВ вход:	In1
Внеш. ОТКЛ1:	0
Внеш. ОТКЛ2:	0
Уставки 2:	0
Неиспр U:	1
Вх.провер.МТЗ	: 0

Рисунок 11. Структура меню «Уставки входов»

## 3.8 Уставки выходов

Вид данного меню представлен на рисунке 12. Для каждого реле после нажатия кнопки «Ввод» и введения пароля задается соответствующие настройки, а именно:

- время срабатывания «Т<sub>СР</sub>»;
- выбор возврата реле через квитирование или через регулируемое время возврата «Т<sub>возв</sub>»;
- выбор объединяющего элемента «И»/«ИЛИ»;
- включение/отключение режима «срабатывание по фронту»;
- возможность задания выхода через триггер;
- возможность задания инверсии выхода;
- выбор любого бита с инверсией или без инверсии.





Время срабатывания:
0,00c
Время возврата: 0,00с
Тип логической схемы по схеме "ИЛИ"
фронту: ОТКЛ
Выход через триггер: ОТКЛ
Инверсия выхода: ОТКЛ
реле введено / выведено: выведено
Определение битов 1- НЕ инверсных
Определение битов 2- инверсных

Рисунок 13. Окно настройки выходного реле

### 3.9 Настройки блока

Пункт меню «Настройки блока» позволяет изменять заводские настройки устройства и номинальные параметры объекта с введением пароля, каждая цифра разряда выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

Настройки Ктт:	1 блока 20
Іном1:	100A
Іном2:	100A
κττ ΤΗΠ:	50
Схема ТН:	2тн
Uном:	10.0кв
Положение	ВВ:РПО
Ток наг-ки	1:0.50A

Рисунок 14. Структура меню «Настройки блока»

При настройке блока осуществляется настройка коэффициентов приведения для токовых каналов и каналов напряжения, задание номинального тока и напряжения, коэффициентов трансформации, максимального тока нулевой последовательности при замыкании на землю и указание типа схемы подключения ТН (рисунок 13).

Окна настройки для коэффициентов приведения каналов тока и напряжения представлены на рисунках 15 и 16.

Кпр Іа грубый: 2048
Іавед АЦП: 900
Ia вторичный: 57,00A
Кпр Іс грубый: 2048
Ісвед АЦП: 900
Іс вторичный: 57,00А
L
Кпр 3то грубый: 2048
ЗТО В ел. АШП: 900

Рисунок 15. Окна настройки каналов тока	a
---	---

Кпр Ua:	2048	Кпр Ub:	2048	Кпр Uc:	2048
Ua в ед. АЦП:	900	Ub в ед. АЦП:	900	Uсвед АЦП:	900
Ua вторичное:	57,0в	Ub вторичное:	57,Ов	Uc вторичное:	57,Ов

Кпр Uab:	2048	Кпр Ubc:	2048	Кпр ЗОо:	2048
Uab в ед. АЦП:	900	∪bсвед АЦП:	900	ЗОО В ЕД АЦП	900
Uab вторичное: 57	7,0в	Ubc вторичное:	57,0в	30о вторичное:	57,0в

Рисунок 16. Окна настройки каналов напряжения для различных типов схем подключения ТН

### 3.10 Счетчики защит

В пункте меню «Счетчики защит» приводятся данные счетчика срабатывания защит и устройств автоматики на отключение/сигнал. Обнуление счетчика возможно с соответствующим уровнем доступа, определяемым паролем. Каждая цифра разряда пароля выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

Для счетчика защит предусмотрена функция фиксации даты и времени последней очистки.

Счетчики защит	
MT3-1: 3	
MT3-2: 3	
MT3-3: 3	
УМТЗ: 5	
МТЗ-3 сигнал: 7	
Тяж-ый пуск: О	
33-1: 0	
33-2: 0	
33-1 сигнал: 4	
33-2 сигнал: 9	
Внеш. ОТКЛ-1: 7	
Внеш. ОТКЛ-2: 3	
3MT: 1	
ЗНФ: 0	
ЗПТ: 0	
3MH: 0	
ЗПН: 2	
ЗНН: 0	
АПВ: 2	
АЧР-1: 1	
АЧР-2: 0	
Дата последней	
очистки счетч:	
16/09 11:42	
ОЧИСТИТЬ СЧЕТЧ.	
сраб-ия защит:	
(нажать "∉")	

Рисунок 17. Структура меню «Счетчики защит»

## 3.11 Сервисная информация

В пункте меню «Сервисная информация» приводятся данные счетчика текущих параметров:

- количество включений и аварийных отключений коммутационного аппарата общее и за текущие сутки;
- общее время работы объекта;
- длительность работы устройства общее и с момента подачи питания;
- общий счетчик потребленной энергии и электроэнергия за сутки.

Обнуление счетчиков производится с соответствующим уровнем допуска, определяемым паролем. Каждая цифра разряда пароля выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

Сервис-я инф-ия
Wh общий:
8.2 кВт/ч
Wh сутки текущие
0.0 кВт/ч
Wh сутки пред-ие
9.5 кВт/ч
За текущие сутки
Кол ВКЛ ВВ: 3
кол авар ОТКЛ: О
Общее кол-во
вкл вв: 3
Авар-ных ОТКЛ: 7
Общ время работы
объекта:02:11:00
Время с момента
включения блока
мкзп: 00:00:25
Общ время работы
блока: 00:10:00

Рисунок 18. Структура меню «Сервисная информация»

#### 3.12 Задание паролей

В устройстве предусмотрено три уровня доступа: УД1 - низший, УД2 - средний, УД3 - высший, в зависимости от введенного пароля определяется уровень доступа оператора.

Просмотр информации об измеряемых параметрах и установленных настройках осуществляется без ввода паролей. При настройке защиты через ПУ пароль вводится один раз в каждом разделе основного меню при изменении какого-либо параметра данного раздела.

Первый уровень доступа активизируется шестью паролями, второй — пятью паролями, третий уровень доступа активизируется только сервисным паролем. Задание и изменение паролей для активации УД1 и УД2 может быть осуществлено только на третьем уровне доступа. Каждая цифра разряда пароля выбирается клавишами «↑» и «↓» и сохраняется нажатием кнопки «↓».

Пароли	
Пар.1(УД1):	0001
Пар.2(УД1):	
Пар.3(УД1):	
Пар.4(УД1):	
Пар.5(УД1):	
Пар.6(УД1):	
Пар.7(УД2):	0002
Пар.8(УД2):	
Пар.9(УД2):	
Пар.10(УД2):	
Пар.11(УД2):	
Серв пароль:	

Рисунок 19. Структура меню «Задание паролей»