# Руководство по эксплуатации ЭСТРА-МОДЕМ

Версия 1.1

г. Новосибирск, 2021

## Содержание

1.	Обзор изделия	3
	Назначение	3
	Функциональные возможности	4
	Сфера применения	4
2.	Конструктивное исполнение	5
	Внешний вид с лицевой стороны	5
	Внешний вид со стороны интерфейсных разъемов	5
	Внешний вид со стороны разъема питания	6
3.	Описание разъемов, интерфейсов и индикации	7
	Интерфейс RS-485	7
	Разъемы подключения питания RJ-12	7
	Режимы работы индикаторов модема	8
4.	Работа с модемом	9
	Порядок подключения	9
	Монтаж модема	9
	Настройка модема	9
	Коды остановки выполнения скрипта	17
5.	Техническая поддержка	18

#### 1. Обзор изделия

#### Назначение

ЭСТРА-МОДЕМ – коммуникационное оборудование, предназначенное для беспроводного обмена данными по протоколам Modbus RTU over TCP и МЭК 60870-5-104 в связке с программным обеспечением ЭСТРА-СЕРВЕР (Рис.1).



Рис.1. ЭСТРА-МОДЕМ.

Назначение устройства – установление канала передачи данных С программным обеспечением ЭСТРА-СЕРВЕР, для представления данных в соответствии со стандартом МЭК 60870-5-104 и возможности подключения по протоколу Modbus RTU over TCP. ЭСТРА-МОДЕМ реализован на базе GSM модема TELEOFIS RX608-R2, который построен на базе промышленного GSM-модуля TELIT GL865-DUAL v3.1. ЭСТРА-МОДЕМ имеет предустановленный Python-скрипт, который позволяет работать в сети GPRS, для связи с программным обеспечением ЭСТРА-СЕРВЕР.

ЭСТРА-МОДЕМ оснащен гальванически развязанным промышленным интерфейсом RS-485.

Питание ЭСТРА-МОДЕМ осуществляется от сети переменного тока напряжением 85-265В (имеет встроенный блок питания).

ЭСТРА-МОДЕМ имеет пластиковый корпус, один слот для SIM-карты, антенный SMA разъем и светодиодные индикаторы для отображения состояния и режимов работы устройства.

#### Функциональные возможности

В модемы встроен сторожевой таймер перезагрузки, обеспечивающий бесперебойную работу модема и защиту GSM модуля от зависаний. Таймер перезагружает модем один раз в сутки.

#### Сфера применения

- Промышленная автоматизация, телеметрия и диспетчеризация (АСКУЭ, АСУ ТП, SCADA).
- Дистанционный контроль состояния объектов и оперативное оповещение.

Устройство допускается к установке внутри и снаружи жилых домов, офисов, промышленных помещений и других стационарных объектов.

2. Конструктивное исполнение

Внешний вид с лицевой стороны

На лицевой панели ЭСТРА-МОДЕМ расположены следующие элементы (Рис.2):

- Слот для установки SIM-карты.
- Разъем тип SMA-F для подключения внешней антенны.
- Четыре светодиодных индикатора:
  - NET индикатор статуса соединения.

ТХ – индикатор приема данных.

RX – индикатор передачи данных.

PWR – индикатор питания.



Рис.2. Внешний вид ЭСТРА-МОДЕМ. Лицевая сторона.

Внешний вид со стороны интерфейсных разъемов

Разъем RS-485 оформлен по типу «разрывного» клеммного соединителя и оснащен двумя контактами встроенного терминального резистора сопротивлением 120 Ом (Рис.3).



Рис.3. Внешний вид ЭСТРА-МОДЕМ. Интерфейсные разъемы.

XS1 – разъем RJ-12, работает только как выход для питания внешних устройств.

RS-485:

G	Экран линии RS-485 (подключается при необходимости).
Α	Сигнал "А+" линии RS-485.
В	Сигнал "B+" линии RS-485.
Т	Вывод 1 встроенного терминального резистора 120 Ом.
Т	Вывод 2 встроенного терминального резистора 120 Ом.

XS2 – клеммный разъем для подключения внешних устройств:

-	Земля
+	Работает только как выход для подключения внешних устройств

Внешний вид со стороны разъема питания

Имеет разъем POWER AC IN для питания переменным напряжением 85-265В (Рис.4).

POWER AC IN:

L	Вход питания от сети ~220В.
NC	Не используется.
Ν	Вход питания от сети ~220В.



Рис.4. Внешний вид ЭСТРА-МОДЕМ. Сторона разъема питания.

#### 3. Описание разъемов, интерфейсов и индикации

#### Интерфейс RS-485

RS-485 — помехоустойчивый последовательный интерфейс, обеспечивающий обмен данными между несколькими устройствами по одной двухпроводной линии связи в полудуплексном режиме (приём и передача информации осуществляется поочередно). Для построения сети рекомендуется применять витую пару проводов. Интерфейс позволяет объединить до 128 приёмопередатчиков в одном сегменте сети на максимальном расстоянии до 1200 м (на скорости 9,6 Кбит/сек).

В ЭСТРА-МОДЕМ разъём интерфейса RS-485 оформлен по типу «разрывного» клеммного соединителя. При подключении контакты "A+" и "В-" внешних приборов подключаются к линиям "A+" и "В-" модема (Puc.5).



Рис.5. Разъем RS-485.

Для подавления отражения электрического сигнала на длинных расстояниях разъём обладает дополнительными контактами встроенного терминального резистора сопротивлением 120 Ом. Терминатор подключается в линию при замыкании между собой контактов "Т" и обеспечивает согласование «открытого» конца кабеля с остальной линией, устраняя отражение сигнала.

Чтобы защитить сигнал от влияния внешних электромагнитных помех разъём RS-485 имеет экран линии "G" для подключения экранированного кабеля (подключается при необходимости).

ЭСТРА-МОДЕМ оснащен гальванической изоляцией интерфейса. Его рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо объединить между собой одной шиной несколько устройств с разными земляными потенциалами: например, если объединяемые устройства разнесены на большие расстояния (более 100 м) либо если они подключены к разным электрическим фазам или даже к разным подстанциям.

Разъемы подключения питания RJ-12

Работает только как выход для подачи питания на внешние устройства: 6-контактный разъём XS1 типа RJ-12 (Рис.6).



Рис.6. Разъем RJ-12.

Сигнал	Контакт	Описание	
+Uп	1	Положительное напряжение питания	
	2	Не используется	
	3	Не используется	
	4	Не используется	
	5	Не используется	
GND	6	Земля	

#### Режимы работы индикаторов модема

Для отображения текущего состояния ЭСТРА-МОДЕМ предусмотрены 4 светодиодных индикатора:

- NET индикатор статуса соединения.
- RX индикатор передачи данных.
- ТХ индикатор приема данных.
- PWR индикатор питания.

Информационное сообщение	Состояние индикатора			
	NET	RX	TX	PWR
Нет питания (не включен GSM				
модуль)				
Подключили питание				Горит
Поиск сети	0,5 сек горит/			Горит
	0,5 сек не горит			
Получена регистрация в сети GSM	0,3 сек горит/			Горит
	3 сек не горит			
Установлено соединение по GPRS	0,3 сек горит/			Горит
	3 сек не горит			
Идет прием и передача данных по	В зависимости от	Мигает	Мигает	Горит
внешним интерфейсам	режима работы			

#### 4. Работа с модемом

#### Порядок подключения

- 1. Установите SIM-карту, предварительно отключив PIN-код. Для извлечения лотка SIM-карты нажмите тонким острым предметом (например, карандашом) на желтую кнопку выемки SIM-карты.
- 2. Подсоедините антенну к разъему SMA.
- 3. Подсоедините к ЭСТРА-МОДЕМ провода интерфейсов.
- 4. Подключите питание.
- 5. После регистрации модема в сети, модем будет пытаться подключиться к ЭСТРА-СЕРВЕР. Если ЭСТРА-МОДЕМ успешно подключится к ЭСТРА-СЕРВЕР, то индикатор NET начнет гореть 1 раз в 3 секунды.

Внимание! Антенна в комплект не входит!

#### Монтаж модема

Крепление типа Н: монтаж на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм с помощью двух пластиковых креплений (кронштейнов). В комплект входят 2 кронштейна и 4 самореза. Для установки модема прикрепите кронштейны с помощью саморезов к отверстиям на корпусе модема (2 самореза на одно крепление) (Рис.7).



Рис.7. Крепление типа Н.

Настройка модема

Настройка ЭСТРА-МОДЕМ производится с помощью программного обеспечения «Flash ЭСТРА-МОДЕМ» (Рис.8). Данное программное обеспечение позволяет:

- Проверить работоспособность устройства ЭСТРА-МОДЕМ
- Внести изменения в настройки устройства ЭСТРА-МОДЕМ
- Перепрошить устройство ЭСТРА-МОДЕМ

🔜 Flash ЭСТРА-МОДЕМ v1.03 17.08.2021 — 🗆 刘					
Выберите компорт:	COM1	•		Обновить список компортов	
	Откр	ыть			
Настройки	Считать настройки	Загрузить настро	ойки	Прошите	

Рис.8. Главное окно программы Flash ЭСТРА-МОДЕМ.

Для подключения к ЭСТРА-МОДЕМ, необходимо использовать «Преобразователь интерфейса USB / RS-485», например, <u>https://rza-estra.ru/catalog/servisnoe-oborudovanie/rs485-usb</u>. Для работы с ЭСТРА-МОДЕМ используются следующие настройки СОМ-порта:

- Скорость: 9600 бит/сек
- Количество бит данных: 8
- Контроль четности: не используется
- Количество стоп битов: 1

Внимание! Независимо от того, какие настройки вы зададите для работы модема, его настройка производится с параметрами, прописанными выше.

Пока СОМ-порт не открыт, пользователь может перейти к заданию настроек (кнопка «Настройки») (Рис.9).

Для простоты настройки ЭСТРА-МОДЕМ, настройки RS-485 постоянны, за исключением скорости, которую пользователь задает сам:

- Количество бит данных: 8
- Контроль четности: не используется
- Количество стоп битов: 1

🔜 Настройки модема	? ×
Скорость компорта:	38400 💌
IP адрес сервера:	8.8.8.8
ТСР порт сервера:	33033
Точка входа GPRS (APN):	internet
Имя пользователя GPRS:	gdata
Пароль GPRS:	gdata
PIN-код:	0000
Шифровать канал связи:	
	Применить

Рис.9. Настройки параметров связи

Скорость СОМ-порта	Задается в соответствии с параметрами RS-485				
	в устройстве РЗА				
IP адрес ЭСТРА-СЕРВЕР	Информация от администратора ЭСТРА-				
-	CEPBEP				
ТСР порт ЭСТРА-СЕРВЕР	Информация от администратора ЭСТРА-				
_	CEPBEP				
Точка входа GPRS (APN)	Информация от провайдера сотовой связи				
Имя пользователя GPRS	Информация от провайдера сотовой связи				
Пароль GPRS	Информация от провайдера сотовой связи				
РIN-код	Не используется				
Шифровать канал связи	Шифрование канала связи между ЭСТРА-				
	МОДЕМ и ЭСТРА-СЕРВЕР. Повышает				
	безопасность, но уменьшает скорость				
	передачи данных в 2-3 раза.				

Для начала работы необходимо подключить ЭСТРА-МОДЕМ к компьютеру через преобразователь USB/RS-485. Снять питание с ЭСТРА-МОДЕМ. Запустить «Flash ЭСТРА-МОДЕМ».

Если необходимо прочитать настройки, записать настройки или прошить ЭСТРА-МОДЕМ – установить галочку «Режим настройки/прошивки ЭСТРА-МОДЕМ» (Рис. 10).

Если необходимо проверить работу ЭСТРА-МОДЕМ – снять галочку «Режим настройки /прошивки ЭСТРА-МОДЕМ».

После выбора режима нажать кнопку «Открыть СОМ-порт».

■ Flash ЭСТРА-МОДЕМ v1.07 30.08.2021 — □ Х					
Выберите компорт:	COM4	<b></b>	Обновить список компортов		
	Открыть (	СОМ-порт			
Режим настроки/прошив	ки ЭСТРА-МОДЕМА				
Настройки	Считать настройки	Загрузить настройки	Прошить		

Рис.10. Главное окно программы «Flash ЭСТРА-МОДЕМ»

Режим настройки/прошивки ЭСТРА-МОДЕМ – ВКЛЮЧЕН.

■ Flash ЭСТРА-МОДЕМ v1.07 30.08.2021 — □ ×						
Выберите компорт: СОМ4 💌		Обновить список компортов				
	Закрыть	СОМ-порт				
🔽 Режим настроки/прошивк	и ЭСТРА-МОДЕМА					
Настройки	Считать настройки	Загрузить настро	йки Прошить			
11:00:19.409 : Нет связи с и 11:00:29.928 : Связь с моде	юдемом. Модем не подключ мом установлена	ен или в модеме выпо	олняется скрипт			

Рис.11. Режим настройки/прошивки – включен.

После успешного открытия СОМ-порта в окне программы появится сообщения:

• Порт открыт

• Нет связи с модемом. Модем не подключен или в модеме выполняется скрипт

Подать питание на ЭСТРА-МОДЕМ, в течении 10 секунд в окне программу должно появиться сообщение: «Связь с модемом установлена» (Рис.11.). После этого сообщения модем готов к настройки/прошивки.

Кнопки «Считать настройки», «Загрузить настройки» и «Прошить» активны только в момент, когда связь с ЭСТРА-МОДЕМ установлена, например, «11:00:29.928 : Связь с модемом установлена».

Описание кнопок:

• Считать настройки – считывает настройки, загруженные в ЭСТРА-МОДЕМ

• Загрузить настройки – записывает в ЭСТРА-МОДЕМ настройки, которые редактировал пользователь.

• Прошить – обновить прошивку в ЭСТРА-МОДЕМ

#### Считать настройки:

После чтения настроек открывается окно Настроек (как при настройки пользователем параметром ЭСТРА-МОДЕМ). При нажатии кнопки «Применить», настройки сохранятся в памяти программы.

#### Загрузить настройки:

После нажатия кнопки начинается загрузка параметров в ЭСТРА-МОДЕМ (Рис.12).

🔲 Flash ЭСТРА-МОДЕМ	v1.03 17.08.2021		—	
Выберите компорт:	COM4	<u>_</u>	Обновить сп компорто	писок ов
	Закр	ыть		
Настройки	Считать настройки	Загрузить настр	ойки Про	ошить
	 •••	×4		
12: 10:54.308 : ШОСТАНОВ 12: 10:55.978 : Связь с мо 12: 10:56.617 : Нет связи 12: 10:58.418 : Связь с мо 12: 11:01.698 : Нет связи 12: 11:03.508 : Выполняет 12: 11:38.939 : Связь с мо 12: 11:40.299 : Нет связи 12: 11:40.299 : Нет связи 12: 11:42.119 : Выполняет 12: 12: 13.940 : Связь с мо 12: 12: 14.750 : Чтение на 12: 12: 17.300 : Настройки	ка выполнения скрипта: 4 демом установлена с модемом. Модем не подключе демом установлена с модемом. Модем не подключе гся скрипт: v1.64 демом установлена с модемом. Модем не подключе гся скрипт: v1.64 демом установлена строек запущено модема считаны	ен или в модеме вып ен или в модеме вып ен или в модеме вып	юлняется скрипт юлняется скрипт юлняется скрипт	•
12:13:36.463 : Выполняет 12:14:22.804 : Связь с мо	ся скрипт: v1.64 демом установлена			
12:14:25.334 : Нет связи 12:14:26.504 : Выполняет 12:14:44.564 : Связь с мо 12:14:45.419 : Загрузка н	с модемом. Модем не подключе гся скрипт: v1.64 демом установлена настроек запущена	ен или в модеме вып	юлняется скрипт	-

Рис.12. Загрузка настроек в ЭСТРА-МОДЕМ

После загрузки всех настроек в ЭСТРА-МОДЕМ высветится сообщение, об успешном выполнение операции (Рис.13). Если во время загрузки произошла ошибка, пользователь будет оповещен сообщением (Рис.14).

■ Flash ЭСТРА-МОДЕМ v1.03 17.08.2021		- 🗆	$\times$	
Выберите компорт:	COM4	<b>_</b>	Обновить список компортов	
	Закр	ыть		
Настройки	Считать настройки	Загрузить настройки	Прошить	
12:10:55.978: СВязь С Мод 12:10:56.617: Нет связи с 12:10:58.418: Связь с Мод 12:11:01.698: Нет связи с 12:11:03.508: Выполняет 12:11:38.939: Связь с Мод 12:11:40.299: Нет связи с 12:11:42.119: Выполняетс 12:11:42.119: Выполняетс 12:12:13.940: Связь с мод 12:12:14.750: Чтение наст	Сообщение Загрузка настро ОК я скрипт: v1.64 емом установлена гроек запушено	× ек успешно завершена	ся скрипт ся скрипт ся скрипт	•
12:12:17.300 : Настройки м 12:13:36.463 : Выполняетс 12:14:22.804 : Связь с моде 12:14:25.334 : Нет связи с 1 12:14:26.504 : Выполняетс 12:14:44.564 : Связь с моде 12:14:44.564 : Связь с моде 12:14:45.419 : Загрузка на 12:15:01.324 : Загрузка на	оодема считаны я скрипт: v1.64 емом установлена модемом. Модем не подключе я скрипт: v1.64 емом установлена строек запущена строек успешно завершена	ен или в модеме выполняет	ся скрипт	•

Рис.13. Успешная загрузка настроек

#### 💵 Flash ЭСТРА-МОДЕМ v1.03 17.08.2021

Выберите компорт;	COM4	<u> </u>	Обновить список компортов	c.
	Закры	ть		
Настройки	Считать настройки	Загрузить настрой	іки Прошит	ь
12:16:10.267:Выполняется	скри	×	-	•
12:16:33.557: !!!Остановка 12:16:35.467: Нет связи с м 12:16:39.507: Связь с моде	а выпа подем мом у	рузки настроек	няется скрипт	
12:16:41.203 : Нет связи с м 12:16:42.487 : Выполняется 12:17:09.918 : Связь с моде	юдем ОК а скри МОМ установлена	p	няется скрипт	
12:17:13.204 : Нет связи с м 12:17:15.138 : Выполняется 12:17:43.219 : Связь с моде	юдемом. Модем не подключен а скрипт: v1.64 мом установлена	или в модеме выпол	няется скрипт	
12:17:45.559 : Нет связи с м 12:17:47.449 : Выполняется 12:18:17.050 : Связь с моде	юдемом. Модем не подключен а скрипт: v1.64 мом установлена	или в модеме выпол	няется скрипт	
12:18:18.430 : Нет связи с м 12:18:20.210 : Выполняется 12:18:49.071 : Связь с моде	юдемом. Модем не подключен а скрипт: v1.64 мом установлена	или в модеме выпол	няется скрипт	
12:18:51.056 : Нет связи с м 12:19:15.992 : !!!Остановка	юдемом. Модем не подключен выполнения скрипта: 4	или в модеме выпол	няется скрипт	•

 $\times$ 

Рис.14. Ошибка загрузки настроек

#### Прошить:

Процесс прошивки аналогичен процессу загрузки настроек.

Режим настройки/прошивки ЭСТРА-МОДЕМ – ВЫКЛЮЧЕН.

Данный режим предназначен для проверки версии скрипта в ЭСТРА-МОДЕМ и его работоспособности.

После успешного открытия СОМ-порта в окне программы появятся сообщения:

• Порт открыт

• Нет связи с модемом. Модем не подключен или в модеме выполняется скрипт

Подать питание на ЭСТРА-МОДЕМ, примерно через 1-2 минуты в окне программы должно появится сообщение: «Выполняется скрипт: vX.XX» (Puc.15). Это сообщение говорит о том, что в ЭСТРА-МОДЕМ установлен скрипт указанной версии и он начал свое выполнение. Рекомендуется подождать 5-10 минут. Если за этого время никаких других сообщений не появилось, значит модем успешно зарегистрировался в сети и подключился к ЭСТРА-СЕРВЕР. В противном случае в окне программы появится сообщение «!!!Остановка выполнения скрипта: Х» (Рис.16), где Х – цифра кода ошибки выполнения скрипта (расшифровка кодов ошибок представлены ниже).

💵 Flash ЭСТРА-МОДЕМ v	1.07 30.08.2021			- 🗆	×
Выберите компорт:	COM4	<u>_</u>	0	бновить список компортов	
	Закрыть (	СОМ-порт			
Режим настроки/прошивк	ки ЭСТРА-МОДЕМА				
Настройки	Считать настройки	Загрузить настро	йки	Прошить	
11:02:08.599 : Порт открыл 11:02:09.482 : Нет связи с и 11:02:29.166 : Выполняется	г модемом. Модем не подключи я скрипт: v1.66	ен или в модеме выпо	олняется о	крипт	

Рис.15. Версия выполняемого скрипта

💵 Flash ЭСТРА-МОДЕМ v	1.07 30.08.2021		>	×
Выберите компорт:	COM4	<u></u>	Обновить список компортов	
	Закрыть	СОМ-порт		
Режим настроки/прошивки ЭСТРА-МОДЕМА				
Настройки	Считать настройки	Загрузить настр	ойки Прошить	
11:02:09.482 : Нет связи с м 11:02:29.166 : Выполняется 11:02:51.722 : !!!Остановка	юдемом. Модем не подключ а скрипт: v1.66 а выполнения скрипта: 4	ен или в модеме вып	юлняется скрипт	

Рис.16. Ошибка выполнения скрипта

### Коды остановки выполнения скрипта

Код	Описание
1	Системная ошибка. Необходимо обратится в тех. поддержу
2	Системная ошибка. Необходимо обратится в тех. поддержу
3	Системная ошибка. Необходимо обратится в тех. поддержу
4	Ошибка регистрация в сети (ошибка связи)
5	ЭСТРА-МОДЕМ не подключился к сети Интернет
6	Ошибка подключения к ЭСТРА-СЕРВЕР
7	Ошибка обмена данными с ЭСТРА-СЕРВЕР

#### 5. Техническая поддержка

## По вопросам технической поддержки обращайтесь в ООО НПП ЭСТРА: ООО НПП ЭСТРА

630108, Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а, корп. 3, стр. 16 тел: +7 (800) 333-20-83 (звонок бесплатный)

https://rza-estra.ru/, e-mail: service@rza-estra.ru